

ООО «МОБИЛ К»

ПЛУГ «КРОТ»

SMP 191.00.000

Руководство по эксплуатации



**Россия
г. Гагарин**

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Плуг КРОТ – далее по тексту ПЛУГ предназначен для вспашки почвы с удельным сопротивлением почвы до 0,5 кг/см².

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота)	440x250x430
Ширина захвата ПЛУГА, мм	155
Рабочая скорость вспашки, км/час	2÷5
Масса, кг, не более	4,65
Средний срок службы, лет	5
Количество обслуживающего персонала, чел.	1

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

№	Наименование	Кол., шт.
1.	Плуг КРОТ в сборе	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

- перед эксплуатацией ПЛУГА в агрегате с мотоблоком (мотокультиватором) необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и руководством по эксплуатации на мотоблок (мотокультиватор);
- запрещается использовать ПЛУГ в незакрепленном состоянии;
- очистку ПЛУГА производить только при остановленном мотоблоке (мотокультиваторе);
- проявлять особую осторожность при маневрировании мотоблока (мотокультиватора) с навешенным ПЛУГОМ при включении заднего хода и перемещении мотоблока (мотокультиватора) «на себя».

5. УСТРОЙСТВО ПЛУГА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ПЛУГ навесной представляет собой сборно-сварную конструкцию. ПЛУГ состоит из корпуса и лемеха, закрепленного на корпусе с помощью винтов. Перед началом работы проверить затяжку резьбовых соединений. После окончания работ следует очистить ПЛУГ от грунта.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПЛУГА К РАБОТЕ.

ПЛУГ присоединяется к мотоблоку (мотокультиватору) через сцепное устройство, которым обеспечиваются параметры заглубления и разворота плуга. (Порядок выполнения данных работ см. в руководстве по эксплуатации сцепного устройства.)

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

По окончании полевых работ ПЛУГ необходимо тщательно очистить от земли и ржавчины. Хранить ПЛУГ рекомендуется в закрытом помещении. В случае длительного хранения ПЛУГА рекомендуется детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазать консервирующей консистентной смазкой.

Транспортировать ПЛУГ допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ПЛУГА при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты продажи.

Срок службы - 5 лет

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратиться по адресу:

**ООО «Мобил К», 215039, Россия,
Смоленская область, Гагаринский р-н, д. Поличня, ул. Новая
тел/факс: (48135) 6-59-58, 6-59-69
www.mobilk.ru
E-mail: mobilk-com@mail.ru**

При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке» и указать точный почтовый адрес.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности в случае:

- а) не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки;
- б) отсутствия в «Свидетельстве о приёмке» штампа предприятия-изготовителя.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

ПЛУГ соответствует техническим условиям предприятия - изготовителя и признан годным к эксплуатации.

М. П.
(штамп ОТК)

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.